SSG65100A

제설 브러쉬

사용 설명서

시동 요령

◆ 시 동 작 동 순 서

1. ①번 ON(I)/OFF(O)스위치를 ON(I)로 돌려줍니다.
2. 하단에 위치한 연료 레버를 오른쪽으로 밀어줍니다.
3. 중간에 위치한 초코레버를 왼쪽으로 밀어줍니다.
4. 리코일 스타칭을 2~3회 당겨줍니다.
5. 엔진 시동시 중간에 위치한 초코레버를 오른쪽으로 밀어줍니다.
6. 손잡이 왼쪽에 있는 스로틀 레버를 당겨서 출력을 최대로 올려줍니다.

(ON/OFF스위치)

(연료/초코 레버)

(시동스타칭)

관 리

		사용전	20시간	50시간	100시간	300시간	시즌전	수시점검
엔진 오일량 점검		V					V	
엔진 오일 교환			V		V			
미션 기어오일 점검		V						
에어필터	점 검	V						
	청 소			V				
	교 환					V		
케이블 조정			V		V			
점화플러그	점 검		V					
	교 체				V			

엔진 오일 점검

오일 양은 항상 게이지의 안전 작동 범위 안에서 유지되어야 합니다.
그렇지 않으면 엔진 손상을 초래합니다.

엔진 오일 교환

오일 색상 등을 점검하고 교체하여 주십시오. 오일을 교환할 때에는 엔진을 좀 더 작동시켜 주십시오. 따뜻한 오일이 더 잘 흘러나오며 더러운 것을 더 잘 제거하여 줍니다.

너트 및 볼트 확인

제품 사용 간 너트 및 볼트의 조임 상태 점검

에어크리너 점검

엔진 에어크리너(필터)는 매사용 50시간 마다 점검하여 청소를 하십시오.
또한 매 시즌전 청소상태를 점검하여 주십시요

와이어 점검

제품 사용 간 클러치 및 엑셀등 조종 간 필요한 와이어 점검은 수시로 하십시오.

타이어 공기압 점검

기계 사용 50시간마다 타이어 공기압을 확인하여 주십시오.
타이어 공기압이 부족한 채로 사용 시 타이어에 빵꾸가 발생할 수 있습니다.

점화플러그 점검

점화플러그는 소모품에 속하며 수시로 점검하여 이상시 교체하십시요

미션 그리스오일 점검

매시즌 시작전 미션에 그리스오일을 확인하여 보충 하여 주십시오.
미션 그리스 주입구는 아래 사진에 보이는 위치에 그리스 주입기를 이용하여 주입 하여 주시면 됩니다.

엔진 점검

기계의 사용전 엔진에 대한 전체적인 확인 및 점검하여 주십시오.
엔진오일량/연료량/점화플러그상태 등 점검을 하여 주십시오.

보 관

단 기간

기계에 결코 물을 뿌리지 말며, 외부에 보관하지 말아 주십시오.
유관상으로 기계가 닳거나 깨지거나 손상된 곳이 있는지를 조사하여 주십시오.
모든 너트, 볼트 및 비스볼트들이 적절히 조여 있으며, 안전한 작업 상태인지를 확인하여 주십시오.기계를 차갑고 건조한 곳에 보관하여 주십시오.

장 기간

기계를 철저히 청소하고 기름칠을 하여 주십시오. 페인트가 긁힌 모든 부분들을 보수하여 주십시오.몸체나 축에 받침대를 받쳐서 바퀴의 하중을 덜어 주십시오.
오랜 기간 동안 기계를 보관할 때에는 탱크에서 모든 연료를 빼버리고, 기계를 가동시켜서 카브레타의 연료를 소모시켜 주십시오.

제 품 보 증 서

아래 와 같이 보증합니다.

1. 본 제품은 엄격한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.

2. 본 제품을 구입 후 1년간은 무상 A/S를 받으실 수 있습니다.
   단, 비정상적인 사용 환경등으로 일어난 고장인 경우 시에는 무상A/S가 안됩니다.
   부품교체에 대한 비용만 받고 A/S를 처리해 드리겠습니다.

3. 보증기간이 지난 후라도 언제나 본 제품의 유상A/S를 받으실 수 있습니다.

4. 본 보증서는 재 발행하지 않으므로 보관에 유의하셔야 합니다.

5. 수리를 요청 시에는 보증서를 꼭 제시하여야 됩니다.

6. 제품사항

제 품 명	엔 진 관 리 기
모 델 명	
제 품 번 호	
구 입 일 자	20 년 월 일
보 증 기 간	1년

대 교 종 합 기 계