관리기 사용 설명서

GBA-902A(론신엔진)

GBA-902A-1(B&S엔진)

목 차

소개 ---------- 1
안전지침 ---------- 2
제품사양 ---------- 3
시동요령 ---------- 3
관 리 ---------- 4
보 관 ---------- 5

소 개

안녕하십니까?
저희 대교종합기계 제품을 사용해 주셔서 진심으로 감사드립니다.

대교종합기계는 온라인 및 오프라인을 통해 고객분들께 항상 최고의 제품을 저렴한 가격에 공급해 드리고 있으며, 고객분들의 편의를 생각하여 연중무휴의 차별화된 서비스로 믿음을 드리는 전문 쇼핑몰입니다.

매장을 방문하시는 고객분들의 만족을 위해 정성을 다하고 있으며 친절히 상담해 드리고 있습니다.
또한 온라인 쇼핑몰에서는 매장과 마찬가지로 최고의 제품을 전국 최저의 가격으로 신속한 배송과 철저한 A/S 사후관리로 고객 만족에 노력하고 있습니다.

대교종합기계 임직원 모두는 항상 고객님들의 소리에 귀 기울이고 소비자들의 기호에 맞는 제품을 제공해 드리고자 언제나 노력할 것이며 업계 최고의 경쟁력 있는 쇼핑몰로 자리매김 할 것을 약속드립니다.
감사합니다.

대교종합기계 임직원 일동

안전 지침

1. 관리기 사용 전 반드시 사용설명서를 읽어 그 사용법을 숙지하여 주십시오.
2. 이 장비는 관리기 용도 이외의 다른 용도로 사용하지 마십시오.
3. 사용자(18세 이하 사용불가)는 반드시 기기 사용법을 먼저 숙지하시고, 가족을 비롯한 다른 사용자에게 안전수칙을 준수 하도록 하십시오.
4. 관리기 사용 중 발생할 수 있는 안전사고를 예방하기 위하여, 작업장소에 돌, 철물 등 다른 방해물들을 먼저 제거하고 관리기 용도로만 사용하십시오.
5. 관리기 작동 시에 작업 반경 25미터 안에 어린이나 다른 사람이 없는지를 확인하십시오.
6. 관리기 작동 시 장갑과 보안경 , 신발 및 의복 등 안전장비를 갖추어 안전사고에 대비하십시오.
7. 관리기 작동에 의한 날 회선 시 손과 발이 회전 중인 날에 닿지 않도록 주의하십시오.
8. 관리기 후면 배출구에 덮개(측면/후면)를 단드시 덮어주십시오.
9. 관리기 작동 중에 미끄러지거나 기기에 발이 걸리는 경우 신속히 핸들 레버를 놓아 엔진 작동을 멈추십시오.
10. 관리기 작동 시 작업자 방향으로 후진 시키거나 무리하게 경사진 면에 사용하지 마시고, 기기를 운전하시고 팔은 펴서 기기와 일정거리를 유지하십시오.
11. 약물이나 음주 후에 기기를 사용하지 마십시오.
12. 진행방향 레바 와 역회전 레바의 사용을 숙지하여, 작업방향에 유의하면서 작업을 하십시오.
13. 우천시, 젖어있을 때는 안전사고의 위험이 있으므로 사용하지 말어야 하며, 기기이상 발견 시 신속히 레바를 놓아 기기를 정지해야 하며, 작업시 뛰지 마십시오.
14. 관리기를 도로면이나 사람의 통행이 있는 곳에 세우지 말아야 하며, 엔진 정지 후에도 날이 완전히 멈출 때까지 안전하게 기다리십시오.
15. 임의로 기기부착물을 탈,부착하여 사용하지 마시고, 기기이상이나 부품교환은 서비스센터에 연락해 주십시오.

제품 사양

제 품 명	GBA-902A	GBA-902A-1
엔 진 타 입	LONCIN Engine	B&S Engine
최 대 출 력(HP)	6.5HP	6.5HP
배 기 량(cc)	196cc	205cc
RPM	4.2KW/3600RPM	4.2KW/3600RPM
작 업 폭	500mm	500mm
작 업 깊 이	175-350mm	175-350mm
연료탱크용량	3.6L	3.6L
엔진오일용량	0.6L	0.6L
규 격	1100cm * 520cm * 460cm	1100cm * 520cm * 460cm
중 량	83kg	83kg

시동 요령

◆ 시 동 작 동 순 서

1. ①번 ON(I)/OFF(O)스위치를 ON(I)로 돌려줍니다.
2. 하단에 위치한 연료 레버를 오른쪽으로 밀어줍니다.
3. 중간에 위치한 초크레버를 왼쪽으로 밀고 리코일스타칭을 1~2회만 당겨 줍니다. (시동이 걸릴 시 초크레버만 우측으로 밀어줍니다.)
4. 초크레버를 우측에 놓고 시동을 리코일 스타칭을 당깁니다.
5. 엔진 시동시 중간에 위치한 초코레버를 오른쪽으로 밀어줍니다.
6. 손잡이 왼쪽에 있는 스로틀 레버를 당겨서 출력을 최대로 올려줍니다.

(ON/OFF스위치)

(연료/초코 레버)

(시동스타칭)

관 리

		사용전	20시간	50시간	100시간	300시간	시즌전	수시점검
엔진 오일량 점검		V					V	
엔진 오일 교환			V		V			
미션 기어오일 점검		V						
에어필터	점 검	V						
	청 소			V				
	교 환					V		
케이블 조정			V		V			
점화플러그	점 검		V					
	교 체				V			

엔진 오일 점검

오일 양은 항상 게이지의 안전 작동 범위 안에서 유지되어야 합니다.
그렇지 않으면 엔진 손상을 초래합니다.

엔진 오일 교환

오일 색상 등을 점검하고 교체하여 주십시오. 오일을 교환할 때에는 엔진을 좀 더 작동시켜 주십시오. 따뜻한 오일이 더 잘 흘러나오며 더러운 것을 더 잘 제거하여 줍니다.

너트 및 볼트 확인

제품 사용 간 너트 및 볼트의 조임 상태 점검

에어크리너 점검

엔진 에어크리너(필터)는 매사용 50시간 마다 점검하여 청소를 하십시오.
또한 매 시즌전 청소상태를 점검하여 주십시요

와이어 점검

제품 사용 간 클러치 및 엑셀등 조종 간 필요한 와이어 점검은 수시로 하십시오.

타이어 공기압 점검

기계 사용 50시간마다 타이어 공기압을 확인하여 주십시오.
타이어 공기압이 부족한 채로 사용 시 타이어에 빵꾸가 발생할 수 있습니다.

점화플러그 점검

점화플러그는 소모품에 속하며 수시로 점검하여 이상시 교체하십시요

미션 그리스오일 점검

매시즌 시작전 미션에 그리스오일을 확인하여 보충 하여 주십시오.
미션 그리스 주입구는 아래 사진에 보이는 위치에 그리스 주입기를 이용하여
주입 하여 주시면 됩니다.

엔진 점검

기계의 사용전 엔진에 대한 전체적인 확인 및 점검하여 주십시오.
엔진오일량/연료량/점화플러그상태 등 점검을 하여 주십시오.

보 관

단 기간

기계에 결코 물을 뿌리지 말며, 외부에 보관하지 말아 주십시오.
유관상으로 기계가 닳거나 깨지거나 손상된 곳이 있는지를 조사하여 주십시오.
모든 너트, 볼트 및 비스볼트들이 적절히 조여 있으며, 안전한 작업 상태인지를 확인하여 주십시오.기계를 차갑고 건조한 곳에 보관하여 주십시오.

장 기간

기계를 철저히 청소하고 기름칠을 하여 주십시오. 페인트가 긁힌 모든 부분들을 보수하여 주십시오.몸체나 축에 받침대를 받쳐서 바퀴의 하중을 덜어 주십시오.
오랜 기간 동안 기계를 보관할 때에는 탱크에서 모든 연료를 빼버리고, 기계를 가동시켜서 카브레타의 연료를 소모시켜 주십시오.

제 품 보 증 서

아래 와 같이 보증합니다.

1. 본 제품은 엄격한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.

2. 본 제품을 구입 후 1년간은 무상 A/S를 받으실 수 있습니다.
   단, 비정상적인 사용 환경등으로 일어난 고장인 경우 시에는 무상A/S가 안됩니다.
   부품교체에 대한 비용만 받고 A/S를 처리해 드리겠습니다.

3. 보증기간이 지난 후라도 언제나 본 제품의 유상A/S를 받으실 수 있습니다.

4. 본 보증서는 재 발행하지 않으므로 보관에 유의하셔야 합니다.

5. 수리를 요청 시에는 보증서를 꼭 제시하여야 됩니다.

6. 제품사항

제 품 명	엔 진 관 리 기
모 델 명	
제 품 번 호	
구 입 일 자	20 년 월 일
보 증 기 간	1년

대 교 종 합 기 계